

DigiBirds

COLLECT THEM ALL!
Sammle Alle! • Collecte tous les Tous!
Verzamelt Allemaal! • Colecciona los Todos!
Собирай Их Всех! • Colecciona-os todos!DigiBirds



GOLD FINCH

PRINCESS PARROT

ROYAL FLYCATCHER

RED MACAW


QUETZAL

BLUE FAIRY WREN


1 What's Included





2 Parts Identification



3 Battery Installation



4 How to Play



5 How to Pair Birds



6 All Features Work on both Solo and Choir mode

SOLO	CHOR
Tweet Zwitschern Kuckern • Piep • Chirpen • Piep	Activity Tweeting Aktiv zwitschern Aktiv kuckern • Aktiv piepen • Aktiv chirpen
Talk Mode Sprech-/Antwort Phrasen • Modos de hablar • Phrasen • Modos de hablar	Talk Mode Sprech-/Antwort Phrasen • Modos de hablar • Phrasen • Modos de hablar
Chirps Zwitschern • Piep • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen	Chirps Zwitschern • Piep • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen
Sing Singen • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen	Choir Chor • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen

7 How to Clip



8 Reusable Packaging




9 How to Switch Leader



6 All Features work on both Solo and Choir mode

SOLO	CHOR
Tweet Zwitschern Kuckern • Piep • Chirpen • Piep	Activity Tweeting Aktiv zwitschern Aktiv kuckern • Aktiv piepen • Aktiv chirpen
Talk Mode Sprech-/Antwort Phrasen • Modos de hablar • Phrasen • Modos de hablar	Talk Mode Sprech-/Antwort Phrasen • Modos de hablar • Phrasen • Modos de hablar
Chirps Zwitschern • Piep • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen	Chirps Zwitschern • Piep • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen
Sing Singen • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen	Choir Chor • Chirpen • Chirpen • Chirpen • Chirpen

7 How to Clip




8 Reusable Packaging




9 How to Switch Leader





10 How to Pair Birds





11 How to Play





12 How to Pair Birds





13 How to Play



14 How to Pair Birds



15 How to Play



Silverlit®
Silverlit SAS, 80 rue Barthelmy Danjou,
92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2021 Silverlit. All rights reserved.
DigiBirds is a product under the brand DigiBirds®

ENGLISH El-9471 For ages 3+
FCC Statements
Safety Precautions
Warranty
Español A partir de 3 años
Listado de componentes
Advertencias
Advertencia

DEUTSCH Ab 3 Jahre
Achtung!
Lieferumfang
WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Sicherheitshinweise
Hinweise
Batterianforderungen für das DigiBirds
Achtung!
WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

FRANÇAIS À partir de 3 ans
ATTENTION
Contenu de l'emballage
DEEE
Consignes de sécurité
Précautions d'usage
Attention!

RUSSIAN Для детей от 3 лет
ВНИМАНИЕ!
Содержимое упаковки
ВВЕЩЕ-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРО- И ЭЛЕКТРОНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
Меры предосторожности
Внимание!

NEEDERLANDS Leeftijd vanaf 3 jaar
WAARSCHUWING:
Verpakking inhoud
WEEE
Veiligheidsmaatregelen:
Waarschuwing:
Waarborg

PORTUGUÊS Para idades superiores a 3 anos
Atenção!
Conteúdo da embalagem
WEEE
Precauções de Segurança:
Atenção!

Português Para idades superiores a 3 anos
Atenção!
Conteúdo da embalagem
WEEE
Precauções de Segurança:
Atenção!

Português Para idades superiores a 3 anos
Atenção!
Conteúdo da embalagem
WEEE
Precauções de Segurança:
Atenção!